

een brandveilig (t)huis met rookmelders

Handleiding rookmelders



Test uw rookmelder 1 keer per maand

Druk hiervoor op de **testknop**. Deze vindt u onderaan de rookmelder. U hoort dan een alarmsignaal en het rode lampje moet knipperen. Door te testen zorgt u ervoor dat de rookmelder 10 jaar blijft werken.

Houd uw rookmelder stofvrij

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Houd de buitenkant daarom **stofvrij** (met stofdoek of vochtige doek).

En stofzuig **elke 6 maanden** het gatenpatroon uit met het kleine borsteltje van uw stofzuiger.



Vals alarm

Rookmelders kunnen afgaan door kookdampen of stof. Als u zeker weet dat het een vals alarm is, **kunt u deze tijdelijk uitzetten. Druk hiervoor de testknop in.** Na 10 minuten schakelt de rookmelder zichzelf weer in.



Bescherm uw rookmelder als u gaat klussen

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een plastic zakje of het beschermhoesje dat bij de installatie is meegeleverd. Zo voorkomt u dat de rookmelder door het stof onnodig afgaat.

Scan de QR-code voor de volledige gebruiksaanwijzing



Neem contact met ons op bij:

- aanhoudend alarm zonder reden
- klachten over de rookmelder

Goed om te weten

- De gemonteerde rookmelders in uw woning voldoen aan alle veiligheidseisen.
- De batterij is **niet verwisselbaar** en gaat 10 jaar mee.
- Wij zorgen elke 10 jaar voor vervanging. U hoeft hiervoor **niets** te doen.



Wat te doen bij brand?

- Blijf kalm en waarschuw uw huisgenoten.
- Verlaat via de kortste weg de woning.
- Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
- Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
- Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.
- **Bel 112**



Tips voor een brandveilig (t)huis

- Zorg dat u weet wat de beste **vluchtroute** is.
- Zorg voor een **brandblusser/branddeken** in uw woning.
- Brand alleen **kaarsen** als u in de buurt bent.
- **Controleer elektriciteitsnoeren** regelmatig op beschadigingen en gebruik goedgekeurde, niet beschadigde **stekkerdozen**.